NEMO

Art.:535914070

KENPO

KENPO - WENTYLATOR WYCIĄGOWO - NADMUCHOWY



EN 60335-2-80:2003+A2:2009, EN 62233:2008, EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Przenośne urządzenia nadmuchowo - wyciągowe na statkach służą przede wszystkim do wentylacji przestrzeni zamkniętych, takich jak kabiny, ładownie czy zbiorniki, umożliwiając wymianę zużytego powietrza oraz usuwanie szkodliwych gazów i nieprzyjemnych zapachów. Wykorzystuje się je również do wymuszonego chłodzenia miejsc ulegających przegrzaniu, odprowadzania dymu i pyłu podczas prac spawalniczych, cięcia lub konserwacji jednostki, a także do osuszania wilgotnych pokładów, kabin i wyposażenia za pomocą silnego strumienia powietrza.

- **Funkcja wentylacji**
- **Funkcja usuwania kurzu**
- **Funkcja osuszania**
- **Funkcja regulacja temperatury**
- **Funkcja dezodoryzacji**

Specyfikacja techniczna i funkcje

- Nr kodowy: 535914070
- Model: CTF-30
- Średnica wew.: 300mm
- Napięcie: 220V
- Zasilanie: jednofazowe
- Częstotliwość: 50/60Hz
- Moc: 420W
- Obr.: 2800/3300 1/min
- Przepływ powietrza: 58,5/69 m3/min
- Ciśnienie Statyczne: 373 Pa
- Poziom głośności: 71dB



Udoskonalone uszczelnienie obudowy silnika zapobiega przedostawaniu się mgły solnej; zoptymalizowane odprowadzanie ciepła pozwala na pracę w warunkach morskich, charakteryzujących się wysoką temperaturą i dużą wilgotnością.

NEMO

Article:535914070

KENPO

KENPO - WENTYLATOR WYCIĄGOWO - NADMUCHOWY



EN 60335-2-80:2003+A2:2009, EN 62233:2008, EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Przewodnik użytkowania

- Przed użyciem sprawdź, czy wentylator i przewód zasilający
- nie są uszkodzone.
- Podłącz prawidłowo do zasilania o określonych parametrach znamionowych.
- Umieść przenośny wentylator w miejscu wymaganym do zapewnienia wentylacji.
- Włącz zasilanie i uruchom wentylator w celu zapewnienia wentylacji, odprowadzania powietrza lub chłodzenia.

Po zakończeniu pracy wyłącz zasilanie i odłącz przewód zasilający.

Środki Ostrożności

- Nie należy używać wentylatora, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone.
- Chronić urządzenie przed zachlapaniem wodą oraz kontaktem z łatwopalnymi gazami i substancjami wybuchowymi.
- Podczas pracy nie należy blokować wlotu ani wylotu powietrza.
- Unikać długotrwałej pracy w warunkach powodujących przegrzewanie się urządzenia.
- Trzymać dłonie i narzędzia z dala od wirnika podczas jego obrotu.

Codzienna Konserwacja

- Wentylator należy przechowywać w suchym, wentylowanym i czystym pomieszczeniu, chroniąc go przed wilgocią oraz korozją wywołaną mgłą solną.
- Regularnie usuwaj kurz i zanieczyszczenia z osłony wentylatora oraz wirnika.
- Okresowo sprawdzaj szczelność silnika i połączenia przewodów.
- Regularnie zabezpieczaj elementy metalowe środkami antykorozyjnymi.
- W przypadku dłuższego nieużywania urządzenie powinno być szczelnie zabezpieczone, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci oraz mgły solnej.